TypeA4 操作手順書

株式会社　アイテックス

09.01.08

TypeA4 操作手順書　目次

1. 取付方法 …… 1
付属の金具やベースプレート、壁掛プレートの取付方法です。

2. 前準備 …… 2
設定ソフトのインストール（コピー）とUSB→Serialドライバーのインストールを行います。
この処理は初めてお使いになるときにだけ行います。

3. COMポートとドット数の設定 …… 4
インストールした設定ソフトを起動してCOMポートの設定とドット数の設定を行います。

4. 番号表示で使用する数字の設定 …… 6
番号表示用の数字を付属のCDより呼び出し設定します。

5. メッセージの入力とパラメーターの設定 …… 8
表示したいメッセージの入力と数値表示用のパラメーターの設定を行います。

6. 表示動作等の設定 …… 10
表示させるメッセージの動作や移動スピードなどを設定します。
表示動作等を設定するときは、先にメッセージが入力されていないとできません。

7. 転送 …… 11
設定したプログラムをLED表示器に転送します。

8. 本体操作説明 …… 13
リモコンの操作と製品の仕様。

9. 注意事項 …… 14
注意事項をよく読んでお使い下さい。

10. 保証・アフターサービス …… 15
製品の修理を依頼するときは必ず添えてご依頼下さい。

1. 取付方法

取付方法 1 (卓上型)

① 設置したい向き(縦型、横型)に合わせて、本体裏面の取付け可能箇所（○印）に取付金具と本体をＭ4ネジを使用して取付けます。

● 取付金具は、内側の金具側を本体に取付けます。

② 取付金具とベースプレートをＭ4ネジにて固定します。

● 取付金具は、外側の金具側をベースプレートに取付けます。

● 角度調整は、取付金具側面のネジを緩めて調整します。



取付方法 2 (壁掛型)

① 取付金具の外側の金具と壁掛プレートをＭ4ネジを使用して固定します。



② 設置したい向きに合わせて、本体裏面の取付け可能箇所（○印）に取付金具の内側の金具と本体をＭ4ネジを使用して取付けます。

③ 壁掛プレートの両端の穴から壁等に固定します。

● 角度調整は、取付金具側面のネジを緩めて調整します。

● 壁等に設置する時に作業がやりずらい等がありましたら、取付金具の横側のネジ（角度を調整するネジ）を1度取外し、壁掛プレート側を壁等に取付けてから、再度本体側を組立て直してください。

2. 前準備
設定ソフトのインストール（コピー）とUSB→Serialドライバーのインストールを行います

（1）付属のCD-R内のLED Display_TpeAフォルダをパソコンの任意の場所へコピーして貼り付けます。



（2）本体の電源を入れます。
（3）付属のUSBケーブルのコネクタを本体とパソコンそれぞれに差し込みます。
（4）USBドライバーのインストールを行いますので、画面表示に従って行います。
下のようなメッセージが表示される自動的にインストールが始まります。

自動的に以下の画面が表示されますので、「一覧または特定の場所からインストールする」を選んでください。　選んだら次へをクリックします。



ドライバを検索する場所を聞いてきますので、「次の場所を含める」にチェックをして「参照」をクリックし、付属のCD-ROMのUS to RS232というフォルダをクリックして指定します。



ドライバーの検索場所を指定できたら、次へをクリックします。処理が始まります。



処理が終了すると以下のような画面になります。
完了を押して終了です。

3．COMポートとドット数の設定
インストールした設定ソフトを起動してCOMポートの設定とドット数の設定を行います。

(1) 本体の電源が入っていることと、USBケーブルでパソコンと接続されていること確認しておきます。
(2) 任意の場所にコピーしたLED Display_TypeAのフォルダをクリックすると以下のような画面になります。

設定ソフトをダブルクリックしてソフトを開きます。

このアイコンをダブルクリックします

●注意：

上記のようなエラーが出た場合は管理者権限が必要です

(3) 下記の画面でCOMポートのアイコンをクリックします。



このアイコンをクリックします

(4) COMポート、ビット/秒 (19200) 、データビット(8) 、パリティ(なし)ストップビット(1) 、仮COMポート (レ点なし) の設定をします。



各項目設定後ここをクリック

・COMポートの番号は、コントロールパネル→システム→ハードウェア→デバイスマネージャー→ポート→USB Seriar Portで確認して下さい。
・COMポートがプルダウンメニューにない場合は、一定時間経過後に新規のポートを確認しますので一度このソフトを終了し、再度起動してください。

(5) 追加アイコンをクリックすると画面フォルダが作成されます。



(6) 画面フォルダの中に、表示文字列とプログラムフォルダが格納されています。



表示文字列フォルダ･･･表示したい文字列を入れておくフォルダです
プログラムフォルダ･･･文字列の動作設定を入れておくフォルダです

(7) 画面1をクリックしてテーマ(任意)とLEDドット数の設定をします。
LEDドット数(幅64)(高さ16)に設定してください。
設定後、パラメーター転送をクリックし、設定データの転送を行います。



4. 番号表示で使用する数字の設定
番号表示で使用する数字を「表示文字列0」に付属CDから読み込んで保存します

(1) 表示文字列をダブルクリックしてフォルダが開いている状態で追加アイコンをクリックすると、メッセージ入力を行うファイル(0:表示文字列0)が作成されます。



(2) メッセージ入力を行うファイル(0:表示文字列0)をクリックして開き、付属のCDに入っている数字ファイルを開きます。



※数字ファイルはパソコンにコピーして使うことも可能です。

(3) 数字が外部ファイルより取り込めたら保存アイコンをクリックして保存します。



以上で数字の設定は終了です。
●番号表示で使う数字は必ず「0：表示文字列0」に保存して下さい。

5．メッセージ入力

表示するメッセージの入力と数値表示位置（パラメーター）の設定を行います。

数値と合わせて表示させるメッセージは「1:表示文字列1」以降に入力します。

（1）表示文字列をクリックしてフォルダが開いている状態で追加アイコンをクリックすると、
メッセージ入力を行うファイル（1：表示文字列1）が作成されます。



（2）メッセージ入力を行うファイル（1：表示文字列1）を開き、メッセージを入力します。
文字を入力する際は、例のように数字が入るスペースを全角で4つスペースをあけて入力します。
例）　只今の時間は　　分程お待ちいただいております。
文字列の先頭から数値表示位置

メッセージを入力したら文字の最後に**必ず全角で6個分のスペースを入力してください。**
スペースの数は使用するフォントにより多少変わりますので調整して下さい。
入れ忘れますとメッセージが残ったような状態になります。
入力が完了したら採用アイコン→データ保存アイコンをクリックして保存します。



※色、ドット数、採用アイコンなどが表示されない場合は表示されるまで画面を広げて下さい。

(3) パラメーター設定アイコンをクリックして、パラメーター設定画面を開きます。



(4)「数字の幅」をクリックして数値を「11」にし、パラメーターの設定をクリックします。



※付属のCDに入っている数字を使った場合は数字の幅は「11」ですが、それ以外の数字を使った場合は異なりますので、取扱説明書をご覧下さい。

(5)「数値表示位置」にメッセージの先頭から数値表示位置までのドット数を入力してパラメーターの設定をクリックします。



※「数値表示位置」は、すべての表示文字列に反映されますので、文字列入力時にスペースで数値表示位置を一定にして下さい。

※「数値表示位置」の求め方

例)　只今の時間は　　分程お待ちいただいております。

文字列の先頭からスペース最後尾までの文字数×16(ﾄﾞｯﾄ) ＝「数値表示位置」

・フォントによって多少前後しますので、その場合は調整して下さい

※数値の変更をした場合は必ずパラメーターの設定をクリックしてパラメーターを転送します。

●スペース(空白) 入力は、黒 (不点灯) 表示となります。
●プレビュー欄の白点線内が、表示画面サイズになります。
●bmpファイルで作成した図や絵も表示が可能です。
ペイントを使う場合は別途付属のペイント用のマニュアルをご覧ください。
●複数のメッセージ入力がある場合は、(1) 表示文字列ファイルの作成、(2) メッセージの入力を繰り返してください。
●全面発光、白抜き文字表示での長時間のご使用はしないでください。放熱の関係上、火災や故障の原因となります。

6．表示動作等の設定
表示させるメッセージの動作やスピードなどを設定します。

(1) プログラムフォルダが開かれている状態で追加アイコンをクリックすると、表示動作等の設定を行うファイル（プログラム0）が作成されます。



(2) 表示動作等を設定するファイル（プログラム0）を開き、表示文字列、移動方式、表示方式（表示文字列）、移動スピード、表示時間を選択します。



表示文字列･･･表示させたいメッセージを選択します
移動方式･･･メッセージの移動方向を選択します
移動スピード･･･メッセージの移動速度指定します　1(速い)⇔9(遅い)
表示方式･･･番号表示をしない通常のメッセージの場合は「表示文字を表示」
数字の場合は「表示文字を表示」を選択します。
番号表示をするメッセージの場合は「数値表示」を選択して下さい。
表示時間･･･次のメッセージが流れるまでの時間を設定します 1（速い）⇔255（遅い）

(3) 設定が完了したら保存アイコンを押して設定を保存します。
緑色の再生アイコンをクリックすると設定した内容をプレビューすることができます。

7. 転送

設定したプログラムをLED表示器に転送します。

転送には2種類あります。

・プログラム転送

表示文字列と設定したプログラムの転送

・プログラムNo転送

プログラム転送済みのプログラムNoのみ(連番) を複数表示用に転送

表示文字列などの内容は転送しないので、先に表示しいたいプログラムの転送をしておきます。

プログラム転送

(1) プログラムをクリックして転送画面にします。

転送画面で表示文字列の転送にレ点をし、転送したいナンバーをクリックして転送を

クリックするとデータの送信を行います。

注) 反転転送の項目はチェック不要です。



万が一転送エラーの場合には次のようなメッセージが表示されますので「再度転送」を

クリックしてください。



●表示文字列の転送を選択することで、表示文字列とプログラムの両方が同時に送信できます。

●複数のプログラムを一括転送する場合は、最初のプログラムを指定し、Shiftボタンを押しながら

最後のプログラムをクリックしてください。

●プログラムは0～31までが転送可能です。

複数のプログラム(連番) を表示する場合はプログラムNo転送を行い、チャンネルを”15”にします

●データ送信後に設定内容を変更した場合は変更したプログラムのみを転送すれば

変更内容が反映されます。

プログラムNo転送

(1) 複数表示したいプログラムの転送を先に行っておきます。

(2) 画面1をクリックしてパラメーター設定画面にします。
表示させたいプログラム (いくつからいくつまでの連番) を選択して、プログラムNo転送をクリックするとデータの転送を行います。



●複数表示は連続したナンバーのプログラムでのみ行えます。

8．本体操作説明

電源のON

① ＡＣアダプターを背面のＡＣアダプター差込口とコンセントに差し込みます。

電源のOFF

① ＡＣアダプターをコンセントから抜いてください。

ＴｙｐｅＡ４





有線リモコン ＴＣ－０４

表示メッセージ(プログラム)切替

有線リモコン ＴＣ－０４

① 本体背面のチャンネルを「0」にします。
② 「＊」を押し、表示させたいプログラムＮｏ(００～１４)を入力して、再度「＊」を押すとチャンネルが変更されます。
③ 送信したプログラムＮｏのメッセージが表示されます。
● 「＊」を押し、再度「＊」を押すまでに一定の時間が経過すると入力前の状態に戻ります。
④ 「＃」を押し、表示させたい番号(0～９９９)を入力して、再度「＃」を押すと表示番号が変更されます。
● 「＃」を押し、再度「＃」を押すまでに一定の時間が経過すると入力前の状態に戻ります。
⑤ 本体表示脇のストロボが発光、チャイムが鳴り、送信した表示番号がメッセージと共に表示されます。
● ストロボの発光中にデータの送信をした場合、表示番号は変更されますが、チャイム音はありません。

表　　示	漢字、ひらがな、ｶﾀｶﾅ、ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ、数字、記号
ＬＥＤ数(縦ｘ横)	16x64
動　　作	移動、展開19種類
チ　ャ　ン　ネ　ル	16ﾁｬﾝﾈﾙ
入　　力	PC入力式
電　　源	AC100V DC5V 6.5A(ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用)
消　費　電　力	5V 6.4A、5V 5.5A(YB)
寸　法　(mm)	H70xW348xD37(本体)
重　　量	約750g(本体のみ)
付　属　品	取付金具、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、壁掛ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾈｼﾞ4本、設定ｿﾌﾄCD-R、USBｹｰﾌﾞﾙ、ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、有線ﾘﾓｺﾝ(TC-04)、ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ(5m)
オ　プ　シ　ョ　ン	ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ延長(20mまで)

有線ﾘﾓｺﾝ TC-04

寸　法　(mm)	H155xW83xD35
重　　量	約165g

9. 注意事項

禁止

-使用･保管場所について-

トラブルの原因になりますので、次のような場所では使用及び保管をしないでください。

- 直射日光の当たる場所やヒーターなどの熱源に近い場所
- ホコリや湿気の多い場所
- 振動や衝撃の加わる場所
- 温度0℃以下、70℃以上になる場所
- 屋外

警告

-誤飲について-

- 付属部品は幼児の手の届く場所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

-本機について-

- 取り付けはお客様自身の自己判断となります。当社では初期不良以外の故障、取り付けによる破損、事故などは一切保障いたしかねますので、ご注意ください。

注意

-本機について-

- 分解または改造しないでください。本機が故障したり、ケガをする原因となることがあります。
- 水、薬品などが本機にかからないようにしてください。故障や感電の原因になります。
- 紙や布を本機の上にかぶせたり、置いたりしないでください。火災や故障の原因になります。
- お手入れに発揮性の液体(シンナー、ベンジンなど)や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。変質したり色が変わったりすることがあります。
- 壁などに取り付ける際は、本機の重さに充分耐えられる方法を選んでください。落下により、故障･破損･ケガをする恐れがあります。
- 全面発光、白抜き文字表示での長時間のご使用はしないでください。放熱の関係上、火災や故障の原因となります。

10. 保証･アフターサービス

- 保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、販売店または販売元が無料で修理いたします。必ず保証書を添えてご依頼ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。

1 保証書のご提示がない場合及び保証書にお買上げ日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合

2 誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災地変等による故障または損傷

3 ご使用中に生じる外観上の変化

- ご使用後は保証期間内外に関わらず、ＬＥＤの0.2%以内の欠損は保証対象外です。
- 修理品の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 修理にあたり、部品･その他の付属品は一部代替部品を使用させて頂くことがあります。また、修理が困難な場合には、同等品と交換させて頂くことがあります。
- 保証期間経過後も原則として有料修理が可能です。販売元にご相談ください。
- ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
- 本機は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

保証書

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、無料で修理いたします。
本書をご提示の上、販売店または販売元に修理をご依頼ください。

尚、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は日本国内においてのみ有効です。

本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

機　種　名	ＬＥＤ 表示器 TypeA4	
S　／　N		
お買上げ日		
保証期間	お買上げ日より1年間	
お客様	お　名　前	
	ご　住　所	
	Ｔ　Ｅ　Ｌ	
販　売　店		

株式会社　アイテックス

販売元

i-tex 株式会社 アイテックス

〒198－0022 東京都青梅市藤橋3－9－15
㈱市川精機 内

URL：http://www.i-tex.co.jp

企画・輸入元

株式会社 市川精機

ICHIKAWA SEIKI INC,

〒198－0022 東京都青梅市藤橋3－9－15

URL：http://www.ichikawa-seiki.co.jp